

Klokje instellen

Weergave op het scherm tijdelijk veranderen

Druk op het linkse knopje :

- 1 x drukken -> Maand en dag
- 2 x drukken -> Dag van de week (1 = maandag,... 7 = zondag)
- 3 x drukken -> Jaar (4 cijfers)

Druk op het rechtse knopje

- 1 x drukken -> temperatuur
- 2 x drukken -> Alarm tijd
- 3 x drukken -> minuten en seconden

Programmeren klokje

- Set mode: Druk en houd beide knopje tegelijk in tot er "Fu-1" op het display komt
- Met het linkse knopje kan je nu een functie kiezen (Fu-1 .. Fu-5)
- Met het rechtse knopje selecteer je de gekozen functie

Fu-1: Uur en minuten instellen

- Druk op de linkse knop tot het uur juist staat
- Druk op de rechtse knop om naar de minuten te gaan
- Druk op de linkse knop tot de minuten juist staan
- Druk nogmaals op de rechtse knop om de instelling te beëindigen

Fu-2: Datum, maand en jaar instellen

- Druk op de linkse knop tot de maand juist staat
- Druk op de rechtse knop om naar de datum te gaan
- Druk op de linkse knop tot de datum juist staat
- Druk op de rechtse knop om naar het jaar te gaan
- Druk op de linkse knop tot het jaar juist staat
- Druk nogmaals op de rechtse knop om de instelling te beëindigen

Fu-3: Stel de alarmtijd in

- Gebruik hiervoor dezelfde handelingen als bij Fu-1

Fu-4: Stel uurrapport, Display mode en Helderheid in

- Ook hier kan je met de **linkse knop de waarde aanpassen** en ga je met de **rechtse knop naar de volgende**
- Op het display staan nu 3 tekens:
 - **Linkse:** Dit geeft aan of er elk uur een rapport moet worden weergegeven. Een 0 is geen rapport, een 1 is wel een rapport
 - **2de teken van links:** Geeft de display mode aan:
 - 0 = geeft enkel de tijd weer
 - 1 = geef de tijd weer maar laat elke minuut eventjes de temperatuur zien
 - 2 = geeft de tijd weer maar laat elke minuut eventjes de datum en de temperatuur zien
 - 3 = Geef enkel de temperatuur weer

Tip: Zet het klokje in deze mode als je de temperatuur wil kalibreren!
 - **Rechtse (1 of 2digits):** Hiermee stel je de helderheid van het display in, van 1 tot 15 of A (A = automatisch)

Fu-5: Alarm muziekje en volume

- Met de linkse knop kies je het gewenste muziekje (0..3)
- Druk op de rechtse knop om het volume te selecteren
- Met de linkse knop kan je het volume (4..40) instellen
- Druk nogmaals op de rechtse knop om terug te keren naar de normale uitlezing.

Kalibreren temperatuur

- Stel de displaymode in via Fu-4
 - Selecteer met de **rechtse knop** het **2de teken** van links
 - Zet met de **linkse knop** de waarde op **3**
De temperatuur wordt nu permanent weergegeven op het display
- Druk op de linkse of de rechtse knop om de kalibratiewaarde aan te passen.
 - Stel een **negatieve waarde** in wanneer de uitlezing een te **hoge** temperatuur weergeeft,
 - Stel een **positieve waarde** in wanneer de uitlezing een te **lage** temperatuur weergeeft.
 - De kalibratiewaarde is in 1/10 van een graad: bvb -15 geeft een correctie van -1,5 graden Celcius
 - Voorbeelden:
 - Het is 22 graden maar het klokje geeft 25 graden aan => stel de kalibratiewaarde dan in op -30
 - Het is 22 graden maar het klokje geeft 18 graden aan => stel de kalibratiewaarde dan in op + 40