

Tijdweergave

Druk op S1 of S2 om het actuele uur weer te geven.

Menufuncties

- Standaard staat het uurwerk in tijd weergave.
- Om naar het menu te gaan, druk kort op S1 of S2 zodat de tijd wordt weergegeven,
- Druk nu beide schakelaars tegelijk in en houd vast tot je een korte flinker op het display ziet => je staat nu in menu 1 (klok gelijk te zetten)
- Om door de menu's te lopen moet je telkens S1 +S2 inhouden (ongeveer 2sec) waarna de klok naar het volgende menu springt.

Menu 1 “Klok gelijk zetten”

1. Druk kort op S1 om de minuten te verhogen
2. Druk kort op S2 om het uur te verhogen

(Inhouden van S1 of S2 laat de minuten/uren snel lopen)

Menu 2 “Slaapmode instellen”

Het display geeft “S 0” of “S 1” aan:

- S 1 = display gaat automatisch uit na 10seconden
- S 0 = display blijft aan tot je terug op S1 of S2 drukt
- Druk kort op S1 of S2 om dit te wijzigen

Menu 3 “Uurformaat”

Druk op S1 of S1 om de weergave van 12u naar 24u of visa versa te wijzigen.

Menu 4 “Aftelklok”

Instellen afteltijd:

- Druk op S1 om de seconden in te stellen
- Druk op S2 om de minuten in te stellen
- Houd S1 even ingedrukt om de aftelklok te starten
- Tijdens het aftellen S1 even inhouden stopt de aftelklok

Menu 5 “Timer”

- Druk op S1 om de timer (optelklokje) te starten of te stoppen
- Druk op S2 om de teller op nul te zetten